

オイルの交換方法

- ① 排油栓をはずして、オイルを抜き、排油栓を元の状態に戻す。
- ② エア抜栓（注油栓）をはずしてオイルを注入し、エア抜栓（注油栓）を元の状態に戻す。

※なお、オイル量の目安として、油面計（オイルレベルゲージ）の中心位まで注入する。

※排油栓、エア抜栓（注油栓）、油面計（オイルレベルゲージ）については、外形図および製品にてご確認ください。

オイルの種類については、原則として下記オイルを推奨しております。
なお、機種によっては、オイルの種類が下記と異なる場合がございます。
また、オイル量については機種によって異なります。

変 速 機 ・ 減 速 機	増 速 機
ENEOS株式会社 ボンノック TS68	ENEOS株式会社 スーパーマシナルブ P32

■安全データシート

- ・ボンノック TS68

https://www.eneos.co.jp/business/sds/pdf/48094_r.pdf

- ・スーパーマシナルブ P32

https://www.eneos.co.jp/business/sds/pdf/48902_r.pdf

2025年9月1日